

RECOMENDAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DE ART'S (CREA)

Stylson Francisco Antunes

Esse documento fornece instruções detalhadas para a padronização e o preenchimento das ART's, conforme consenso pelo comitê técnico após 5 (cinco) reuniões no período de 2014.

RT-001-2014



ABRASFE

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS
DE FÓRMAS, ESCORAMENTOS E ACESSO

11 2276-7994
contato@abrasfe.org.br

Av. Jabaquara, 2049 – Sala 101
São Paulo/SP - CEP 04045-003

www.abrasfe.org.br

1 OBJETIVO

A recomendação técnica visa padronizar, definir e orientar o estudo do preenchimento das ART's.

2 INSTRUÇÕES

Não vincular as ART's de fôrmas, escoramentos e andaimes, com a ART principal relacionada a obra.

Não emitir ART de reescoramento, uma vez que de acordo com a NBR 15696:2009, esta responsabilidade deve ficar a cargo do responsável pela obra.

Não emitir ART de fabricação de equipamentos, substituindo-a por um certificado de garantia, que contenha as seguintes informações: os equipamentos foram fabricados respeitando todas as normas técnicas vigentes, que o produto atende as informações constantes do manual do usuário, catálogos e etc.

O valor do contrato, a ser considerado no preenchimento da ART, deverá ser o mesmo do contrato específico de prestação de serviços, no caso projetos.

3 REVISÃO

Revisão 01/2020 – Alterado texto NBR 15696-2010 para NBR 15696-2009.

Revisão 00/2014 – Emissão Inicial.